












Bedienungsanleitung Yacht Yngling ZG 506

Aufgaben

1		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Das Boot liegt an der Boje 35. ➤ Fahre mit dem Beiboot an diejenige Seite, auf die du nicht ablegen willst.
2		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Löse auf der einen Seite schonmal die Persenning. ➤ Entferne den Vogelschutz (schwarze Gummileinen mit blauen Bändern) und lege ihn ins Beiboot.
3	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Entferne die Persenning und lege sie ins Beiboot. ➤ Nimm die gelbe Vogelabwehrleine über dem Baum weg. ➤ Schlage die Fock an. 	
4		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Setze das Grosssegel, löse vorher aber die Grossschot, den Niederholer, sowie das Cunningham. ➤ Anschliessend legst du die Baumstütze in die seitlichen Ablagen. ➤ Anschliessend setzt du die Fock.

Abtakeln und Boot verräumen

1		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Berge zuerst die Fock, indem du sie aufs Deck runterlässt.
2		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Setze die Baumstütze ins Loch auf dem Achterdeck und lege den Baum in die Stütze.
3		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Berge anschliessend das Grosseegel und rolle es von der Mitte her doppelt auf. ➤ Anschliessend hängst du es mit den Bändseln an den Baum.
4		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Ziehe die Grossschot ein wenig an, so dass der Baum gut auf der Baumstütze liegt. ➤ Rolle die Fock und lege sie ins Vorschiff hinein. ➤ Räume deine eigenen Sachen ins Beiboot. ➤ Prüfe, ob du alle Falle angezogen hast, und das Boot sturmsicher klariert ist.
5		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Decke anschliessend das Boot mit der Persenning wieder zu. ➤ Beginne vorne und lege die Persenning um den Mast, und mache den Reissverschluss zu.
6		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Hänge anschliessend achterlich die Decke mit dem Haken am Gummizug hinten ein.
7		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Bevor du die Persenning auf der Seite zumachst, hänge jetzt zuerst die Vogelabwehrleine über dem Baum hinten in die kleine Schot am Achterstag ein.

8		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Hänge nun vorne am Mast die Vogelabwehrleine in einen der Fallschäkel.
9		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Befestige nun den Vogelschutz auf dem Vordeck seitlich in die Oberwanten. Achte darauf, dass die Leine nur ca. 15-20 cm über dem Deck ist. Grössere Vögel haben wir nicht! 😊
10		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Befestige nun den Vogelschutz auf dem Vordeck vorne am Vorstag und unten in der Oese für die Fock.
11		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Steige ins Beiboot, löse es von der Boje und nun kannst du bequem auf beiden Seiten die Persenning zumachen.